

GoldMaster



**DVA-804
DVD SİSTEMİ**

Kullanma Kılavuzu

İçindekiler

| | |
|------------------------|-------|
| Özellikler..... | 2 |
| Uyarı..... | 3 |
| Aksesuarlar..... | 4 |
| Panel..... | 5-6 |
| Bağlantılar..... | 7-8 |
| Sistem Ayarları..... | 9-13 |
| Uzaktan Kumanda..... | 14-15 |
| Oynat..... | 16-21 |
| Pratik Çözümler..... | 22 |
| Teknik Özellikler..... | 23 |

Özellikler

Ürünümüzü aldığınız için teşekkür ederiz. Bağlantılar yapmadan ve cihazı çalıştırmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ileride karşılaşılabileceğiniz durumlar için muhafaza ediniz. Bu DVD, yüksek kalitede video ve ses almanızı sağlayarak yeni nesil ev sinema sistemi ile daha keyifli vakit geçirmenizi sağlar.

- Dahili Dolby Dijital, LPCM, MPEG vb dijital ses çözücü
- HiFi, 96kHz/24bit ya da 48kHz/24bit ses dijital işlemci
- Software intelligent upgrade .High-resolution picture, support the future video equipment
- KOAKSİYEL dijital ses çıkışı
- DVD/VCD/CD/MP3//MPEG4/JPEG resim CD'si uyumluluğu
- En son dördüncü nesil servo, güvenilir süreklilik, süper hata doğrulama
- Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda
- AM/FM stereo ayar sistemi
- Yüksek kalitede amplifikatör

Uyarı

ÖNEMLİ NOTLAR:

- Cihazı kullanmadan önce kullanma klavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Cihazın kapağını ya da diğer dahili parçaları açmayınız.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda gücünü kesiniz. (Eğer uzun süre cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, fişini çekiniz.)
- Cihazı asla radyatör, ısı regülatör, fırın veya aşırı ısı veren cihazların yakınında tutmayınız.
- Cihazı suya yakın ortamlardan uzak tutunuz.
- Cihazı yatay konumda yerleştiriniz. Ve ünitenin havalandırılmasını sağlayınız. Cihazın havalandırma deliklerini kapatmayınız.
- Cihazı sadece temiz kuru bir bez ile siliniz.
- Bu kitap yalnızca kullanıcılara ünitenin kullanımında yön göstermek için hazırlanmıştır.



Üçgen içerisinde gösterilen yıldırım işareti “Tehlikeli Voltaj” ı sembol eder. Kullanıcılar için Elektrik çarpmasına neden olabilecek tehlikeyi ifade eder.



Üçgen içerisinde gösterilen Ünlem ; Kullanıcılar için uyarının önemli olduğunu ve Kullanma kılavuzundaki bilgilere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eder.





Uyarı: Lütfen cihazın üst kapağını kendiniz açmayınız! Elektrik çarpmasına neden olabilir; Cihazı Sıvı ile temas ettirmeyiz , nemli ortamda bırakmayınız !



Ünite birinci sınıf lazer ürünü için uygundur. Doğrudan dokunursanız lazer ışını zarar verebilecek radyasyon üretebilir.

Aksesuarlar

Aksesuarlar



Uzaktan Kumanda Çalışması:


- Pilleri kumandaya takınız ve kumandayı en fazla 8m mesafe ve 30 derece açı olacak şekilde alıcıya hizalayınız
- Kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarınız.

Ünite aşağıdaki tip diskler ile çalışabilir:

| Disk Tipleri | Sembol | İçerik |
|----------------|--------|-----------------|
| DVD | | Ses+Video |
| MP3 | | Ses |
| Video-CD (VCD) | | Ses+Video |
| CD-DA | | Ses |
| Resim CD | | JPEG Resim Cdsi |
| MPEG-4 | | Ses+Video |

Panel


ÖN PANEL :



- 1 Standby
- 2 Açma/kapama
- 3 Oynat/beklet
- 4 Durdur
- 5 Güç açma/kapatma
- 6 Kaynak
- 7 Ses efekti
- 8 Görüntü ekranı
- 9 Ton
- 10 Kanal seviyesi
- 11 Ana ses seviyesi
- 12 SD/MMC/MS Portu
- 13 USB Port

Panel

ARKA PANEL:



- 1 SCART çıkış soketi
- 2 Sol/sağ ses çıkış soketi
- 3 Komponent Y, Cb/Pb, Cr/Pr çıkış soketi
- 4Koaksiyel çıkış soketi
- 5 S-Video çıkış soketi
- 6 Video çıkış soketi
- 7 IDE soketi
- 8 Hoparlör çıkış soketi
- 9 Line 1 soketi
- 10 FM/AM Anten soketi
- 11 IDE soketi
- 12 AC girişi

Bağlantılar

Video sistem bağlantısı

Bu ünite için geçerli olan video çıkışları aşağıdaki gibidir.

Kompozit Video

Ünitenin kompozit video çıkışını TV/monitör video girişine bağlamak için AV kablusunu (sarı terminal) kullanınız.

S-Video

Ünitenin kompozit video çıkışını TV/monitör video girişine bağlamak için S-video kablusunu kullanınız.

Komponent Video (YUV)


Ünitenin komponent çıkışını TV/monitör video girişine bağlamak için 3'lü AV kablusunu kullanınız.

SCART

Scart çıkışını TV/monitör scart terminaline bağlamak için 21_pin SCART kablusunu kullanınız.

Not:

- Gerçek bağlantı TV/monitör giriş terminallerine bağlıdır.
- Bütün bağlantıları aynı zamanda kullanmayınız aksi durumda görüntü etkilenir.
- Fiziksel bağlantı yalnızca, normal görüntü sağlayan video ayarları ile uyumludur.
(Detay için, sistem ayarları kısmından, video ayarlarına bakınız.)



Bağlantılar

Audio system

Cihaz, analog ve dijital ses çıkışlarının ikisine de sahiptir. Analog ses çıkışı için iki kanal vardır. Dijital ses çıkışı koaksiyel çıkıştır. Ve ses kalitesi analog çıkışa göre daha iyidir

2ch çıkışı

Ünitenin ses çıkışını TV ya da AV amplifikatörün ses girişine bağlamak için bir çift ses kablosu kullanınız.

Koaksiyel Dijital Ses

Ünitenin koaksiyel çıkışını, güç anfişinin koaksiyel girişine bağlamak için belirli bir koaksiyel kablo kullanınız.


Hoparlör Çıkışı

Bu bağlantıyı yapmak için ek olan hoparlör kablosunu kullanınız.

Not:

- Fiziksel bağlantı ünitenin ses çıkış ayarı ile uyumlu olmalıdır. Daha fazla detay için sistem ayarları kısmından ses ayarlarına bakınız

TV/Monitör/Amplifikatör Ses Girişi



Sistem Ayarları

MENÜ ÇALIŞMASI

Ayar menüsünü ekranda görüntülemek için kumandadan SETUP tuşuna basınız.

1) BU menüyü ulaştıktan sonra [◀] [▶] tuşlarını kullanarak, seçeneğine gidiniz ve ENTER tuşuna basarak alt menüye geçiniz. Aynı tuşları kullanarak tekrar seçiminizi yapınız ve ENTER tuşu ile onaylayınız, bu şekilde geçerli fonksiyon tamamlanmış olacaktır.

2) Ayarları sonlandırmak için SETUP tuşuna tekrar basınız.

GENEL AYAR SAYFASI

Bu menü TV ekran formatını, video ve DVD fonksiyonunu ayarlamak içindir.

TV Ekranı

4:3 Pan scan(Panoromik): Üniteyi normal Tv'ye bağladığınız zaman, geniş ekran görüntü tam ekranda gösterilir, fakat bazı kısımlar kesilir.

4:3 Letterbox(Sinemaskop): Üniteyi normal Tv'ye bağladığınız zaman, geniş ekran görüntü ve alt ve üst kısımlarda siyah çubuklar görüntülenir.

16:9: Üniteyi geniş ekran Tv'ye bağladığınız zaman bu seçeneği kullanınız.

AÇI İŞARETİ:

Bu fonksiyonun aktif olması için diskin bu özelliğe sahip olması gerekmektedir. Uzaktan kumandadan [SUBTITLE] tuşuna basarak fonksiyonunu aktif edebilirsiniz.

OSD DİLİ

Ekran menü dilini seçebilirsiniz.

AÇIKLAMALI ALTYAZI:

Bu fonksiyonun aktif olması için diskin bu özelliğe sahip olması gerekmektedir. Uzaktan kumandadan [SUBTITLE] tuşuna basarak fonksiyonunu aktif edebilirsiniz.

Sistem Ayarları

EKRAN KORUYUCU:

Ekran koruyucu aktif durumda iken, üniteye belirli bir süreliğine disk koyulmaz ise, ekranda hareket eden bir resim görülecektir ve 20 dakika sonra cihaz stanby konumuna geçecektir. cihaz stanby konumuna geçecektir. Tekrar aktif etmek için kumanda üzerindeki [STANDBY] tuşuna basınız

SON HAFIZA:

Bu fonksiyon aktif iken, cihaz en son oynatılan diskin kalan süresini hafızaya alacaktır. Daha sonra açıldığı zaman, hafızada kalan süreden oynatılacaktır.

SES AYAR SAYFASI:

ANALOG SES AYARI:

DOWNMIX:

İmleci seçeneğe taşımak için [▲] [▼] tuşlarını kullanınız.

Sol/sağ: Orjinal ses 5.1 formatında ise, sol ve sağ kanal formatı ses çıkışıdır.

STEREO: Orjinal ses 5.1 formatında ise, ses çıkış formatı stereodur.

DİJİTAL SES AYAR SAYFASI :

SPDIF ÇIKIŞI:

SPDIF KAPALI: Dijital ses çıkışı yok, yalnız analog çıkış var.

TÜMÜ: Bu seçenek seçildiği zamna, RAW'ı ayarlayabilirsiniz.

YALNIZ PCM: SPDIF/PCM modunda, tercihinize göre PCM kanalı ayarlanır.

LPCM ÇIKIŞI:

PCM modunda, PCM frekansını 48kHz ya da 96kHz seçiniz.

Not: Bazı amplifikatörler, koaksiyel çıkışı etkileyecek 96kHz örneklemeyi desteklemez.

DOLBY DİJİTAL AYARI:

İkili Mono:

Stereo: Ses çıkışını ses çıkışı olarak ayarlama.

Sol-mono: Ses çıkışını sol-mono olarak ayarlama.

Sağ-mono: Ses çıkışını sağ-mono olarak ayarlama.

Sistem Ayarları

DİNAMİK:

Sesi artırmak için ve bulunan ses efektini saklamak için seçiniz.

HDCD AYAR SAYFASI :

Dijital filtreyi 1x ,2x ya da kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.

VIDEO AYAR SAYFASI:

VIDEO ÇIKIŞI:

KAPALI: Video çıkışı kompozit ayarlanır.

YUV: Y/U/V terminallerine bağlantı yapıldığı zaman, çıkışı analog komponent video formatında ayarlayınız.

P-YUV: İleri YUV sinyalini ayarlayınız. Bağlantı YUV ile aynı olacaktır.

RGB: SCART bağlantısı yaptığınız zaman, video çıkışını Kırmızı/Yeşil/Mavi [RGB]'de ayarlayınız.

P-RGB: İleri RGB sinyalleri, RGB bağlantısı ile aynı.

Not: :Video bağlantısı fiziksel bağlantıdan farklı ise, TV resimleri göstermeyebilir. Bu durumda, cihazı restelebilirsiniz. resim tekrar görülmeye kadar [V_MODE] tuşuna basılı tutunuz.

Sistem Ayarları

RENK AYARI:

RENK AYARI: Keskinlik, parlaklık, kontrast, gama, tonlama, dengeleme ve parlaklık gecikmesine sahiptir.

TV ekranı ile aynı renk ayarlarına sahip olmak için herbir seçeneği ayarlayınız.

KESKİNLİK: Çıkış modları için 3 farklı seçenek vardır: YÜKSEK\ORTA\ALÇAK.

PARLAKLIK: Parlaklık ayarı yapmak için [◀ ▶] yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

KONTRAST: Kontrast ayarı için [◀ ▶] tuşlarını kullanınız.
adjust the contrast.

GAMA: Dört çıkış seçeneği vardır:
YÜKSEK\ORTA\ALÇAK. HİÇBİRİ

TONLAMA: Tonlama ayarı ve imleci kaydırmak için [◀ ▶] yön tuşlarını kullanınız.

DOYMA: doyma ayarı ve imleci kaydırmak için [◀ ▶] yön tuşlarını kullanınız.

PARLAKLIK GECİKMESİ: İmleci taşımak ve seçiminizi yapmak için [◀ ▶] tuşlarını kullanınız.

TERCİH SAYFASI:

TV TİPİ:

Ünite her çeşit TV sistemlerine uyumludur. PAL, ve NTSC seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

MULTI : TV sistemi disk sisteminize bağlı olarak otomatik değişir.

NTSC: Bu sistem USA, Tayvan, Japonya gibi yerlerde kullanılır.

PAL: Bu sistem Türkiye, Çin, Avrupa, Hongkong gibi yerlerde kullanılır.

Sistem Ayarları

Not : TV tipiniz ayarlarınızdan farklı ise, görüntü otomatik olarak siyah-beyaz olacaktır.

PBC: Bu seçeneği AÇIK/KAPALI

SES, ALTYAZI ve DİSK MENÜ DİLİ AYARI:

Tercihlerinize göre bazı başlangıç ayarları vardır. Eğer ayar disk içeriği tarafından destekleniyorsa, çalışacaktır. Aksi durumda, diskin varsayılan ayarları etkili olacaktır. Bu ayarlar [AUDIO] ve [SUBTITLE] tuşlarına basılarak sırasıyla değiştirilebilir.

EBEVEYN KONTROLÜ :

Kontrol seviyesi ebeveynlerin içerikleri kontrol etmesi ve çocuklarını şiddet ve erotizm içeren durumlardan koruması içindir. Diskin seviyesi, ayar seviyesinden yüksek ise, oynatılmaz.

VARSAYILAN AYARLAR:

Fabrika ayarlarına dönme.

ŞİFRE AYARI:

Açık/kapalı ayarlanabilir.

Şifreyi değiştiriniz, Varsayılan fabrika şifresi; 136900 şeklindedir. Kendi şifrenizi ayarlayabilir ve unuttuğunuz zaman bu genel şifreyi kullanabilirsiniz.

Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumanda Çalışması

- Pilleri takınız ve kumanda ve alıcı arasında sağ ve soldan 30 derece açı ve 8 metre olacak şekilde kullanımını sağlayınız.
- Eğer uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkartınız.

Pilleri Takma


- Pil bölümü kapağını çekiniz.
- (AAA) tipi iki pili takınız ve kutupların doğru olduğundan emin olunuz.
- Kapağı takınız.

Not : Eski ve yeni bataryaları karıştırmayınız.
Zayıf piller akıntı yapabilir ve kumandaya zarar verebilir.

Diski tutma ve koruma



Uzaktan Kumanda



- 1.STANDBY
- 2.SAYI TUŞLARI
- 3.GOTO
- 4.SETUP
- 5.PBC
- 6.PROGRAM
- 7.AÇI
- 8.İLERİ ALMA
- 9.GERİ ALMA
- 10.SES SEVİYESİ +/-
- 11.BAŞLIK (AM/FM)
- 12.YÖN TUŞU
- 13.SES (HAFIZA)
- 14.S.EFEKTİ
- 15.USB
- 16.TEKRAR
- 17.ADIM

- 18.AÇMA/KAPATMA
- 19.OYNAT/BEKLET
- 20.SESSİZ
- 21.V-MODU
- 22.KAYNAK SEÇİMİ
- 23.OSD
- 24.SONRAKİ
- 25.ÖNCEKİ
- 26.OTOMATİK (ALTYAZI)
- 27.GİRİŞ
- 28.MENÜ (MO/ST)
- 29.KANAL-SEVİYESİ
- 30.TON
- 31.ZOOM
- 32.DURDURMA
- 33.A-B TEKRARI

Oynat

Uzaktan kumanda üzerinde bu modelde çalışmayan bazı tuşlar vardır.

STANDBY


- Stand by/çalışma modu geçişi.

SOURCE
SELECT


- DVD/TUNER(AM/FM)/LINE IN arasında geçiş için A/V kaynağı.

OPEN/CLOSE


- Disk kapağını açma/kapatma

CH-LEVEL


- Kanal seçimi için bu tuşa, seviyeyi ayarlamak için ise [VOLUME+/-] tuşuna basınız.

TITLE


- DVD diski oynatılırken üst menüye dönme

MENU


- DVD diski oynatılırken bir önceki menüye dönme.

PBC


- PBC fonksiyonunu açma/kapatma

V-MODE


- Video çıkış modu geçişi (Resim yok ya da resim anormal görünüyorsa, görüntüyü elde edinceye kadar geçiş yapınız.)

STEP


- DVD, MPEG4 ya da VCD diskleri oynatılırken, Videoları çerçeve çerçeve oynatmak için bu tuşa tekrarlı olarak tekrarlı olarak basınız. Normal oynatmaya dönmek için [PLAY] tuşuna basınız.

TONE


- Bass, treble kontrolü için önce[TONE], daha sonra [VOLUME+/-] tuşuna basınız.

Oynat

SUBTITLE



- Çoklu altyazı desteği olan diskler oynatılırken, [SUBTITLE] tuşuna basarak istediğiniz altyazıyı seçebilirsiniz.

ANGLE



- Çoklu açıya sahip diskler oynatılırken, farklı açılarda izleme mümkündür.



- Sayı tuşları, doğru numaraları girmek için kullanılır. Ünite VCD1.1 ya da CD diskini yükledikten sonra, parçaları doğrudan seçmek için sayı tuşlarını kullanabilirsiniz. Numarası 10'dan fazla olan tuşlar için ilk olarak [10+] tuşuna daha sonra diğer sayının tuşuna basınız.

STOP



- DVD, VCD ve CD diskleri oynatılırken, tuşuna birkez bastığınızda ünite önceki bitiş noktasını hafızaya alacaktır. Oynatmaya gitmek için tuşuna basınız. Oynatmayı durdurmak ve hafızayı sonlandırmak için aynı tuşa tekrar basınız.



- Diski oynatırken, bekletmek ve tekrar oynatmaya devam etmek için tuşuna basınız.

USB



- U disk/sd/ms/mmc kart ve DVD kaynağı arasında geçiş yapmak için tekrarlı olarak basınız.

AUDIO



- Birden fazla ses seçeneği olan DVD disklerde, [AUDIO] tuşuna basarak birisini seçersiniz.



- Hızlı ileri arama için bu tuşu kullanınız.



- Hızlı geri arama için bu tuşu kullanınız.

Oynat



- DVD diski oynatılırken bir önceki bölüme geçme
VCD ya da CD diski oynatılırken bir önceki parçaya geçme
Bazı MP3 disklerinde önceki parçaya geçmek için yön tuşu olarak kullanırsınız.



- DVD diski oynatılırken bir sonraki bölüme geçme
VCD ya da CD diski oynatılırken bir sonraki parçaya geçme
Bazı MP3 disklerinde sonraki parçaya geçmek için yön tuşu olarak kullanırsınız.



- İkiiden fazla parça, bölüm, başlık içeren diskler için oynama sırasını tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Programa girmek için bu tuşa basınız.
- Parça/bölüm/başlık numarsını girmek için sayı tuşlarını kullanınız. Progrmalanan parçallar 10'un üzerinde ise progrmalamaya gitmek için NEXT tuşuna basınız.(Maksimum 20 programlama.) İmleci taşımak için yön tuşlarını, programı başlatmak için ENTER tuşunu kullanınız.



- Parçayı, başlığı, bölümü ya da tüm diski tekrar etmek için [REPEAT] tuşuna basınız. DVD diskler oynatılırken, REPEAT tuşuna sürekli olarak basılırsa, TV ekranında bölüm tekrarı, başlık tekrarı, tümü tekrar, tekrar iptal döngüsü görülecektir. VCD, CD diskler oynatılırken, parça tekrarı, tümü tekrar, tekrar iptal. MP3 diskler oynatılırken, tek, biri tekrar, klasör, klasör tekrar ve tekrar iptal.



- DVD, VCD ve CD diskleri oynatılırken, belirli bir bölümü tekrarlamak için [A-B] tuşuna basınız. AB- bölümünün A- başlangıç kısmını belirtmek için bir kez, -B bitiş kısmını belirlemek için ikinci kez basınız. A-B tuşuna üçüncü kez basarsınız, A-B tekrarını iptal ederek normal oynatmaya dönmek içindir.

Oynat

GOTO

- Oynatmak için başlık, bölüm, parça zamanını seçmek için [GO TO] tuşuna basınız. Gitme zamanını girmek için sayı tuşlarını kullanınız.

ZOOM

- DVD, ya da VCD disk oynatılırken, [ZOOM] tuşuna basarak resmi yakınlaştırıp/uzaklaştırabilirsiniz. Resim yaklaştırılmış konumda iken yön tuşları ile resmi hareket ettirebilirsiniz.

S.EFFECT

- Farklı ses efektleri elde etmek için [S.EFFECT] tuşuna basınız.

VOLUME

- Ses seviyesini artırmak için [VOLUME+] tuşunu kullanınız. Ses seviyesini azaltmak için [VOLUME-] tuşunu kullanınız.

Mute

- Tuşuna bastığınız zaman, hiçbir ses gelmeyecek ve ekranda sessiz sembolü görünecektir. Tekrar basıldığı zaman ise normal ses seviyesine dönecektir.

OSD

- Disk bilgisini ekranda görüntülemek için [OSD] tuşuna basınız.

NOT: Tuşların bazıları bu tip cihazlar için geçersizdir.

Oynat

RESİM Cd'si OYNATMA

- [■] tuşuna bastığınız zaman ekranda 12 küçük resim görülecektir.
- İstediğiniz resmi seçmek için [▲][▼] [◀] [▶] tuşlarını kullanınız, karışık oynatmayı başlatmak için ENTER tuşuna basınız.
- Resim CD'si oynatmasını durdurmak için [■] tuşuna basınız. Normal oynatmaya dönmek için tekrar basınız.

(NOT: Bu fonksiyon Kodak resim diski için kullanılır , JPEG için değil.)

MP3 DİSKİ OYNATMA

- Mp3 diski oynatılırken, ekranda bulunan menü yardımıyla [▲] ya da [▼] tuşu ile parçalar ya da klasörler arasında geçiş yapabilir ve seçtiğiniz parça ya da klasörü oynatmak için ENTER tuşunu kullanabilirsiniz. (Parça seçimi için bir alt menüye girmeniz ve ENTER tuşu ile onaylamanız gerekmektedir.)
- Parçaları seçmek için kumandadaki sayı tuşlarını kullanabilirsiniz. (Örneğin ilk parçayı dinlemek için [1] tuşuna basınız.
- Mp3 diskler için iki oynatma modu vardır; klasör ve dosya oynatması, varsayılan oynatma, klasör oynatmasıdır. [PROG] tuşuna basarak bu modu seçebilirsiniz. Ekranda toplam parça numarası, geçerli parça görülecektir. Sayı tuşlarını kullanarak istediğiniz parçayı seçebilirsiniz, [▲] [▼] yön tuşları ile parçaları seçebilir ve ENTER ile onaylayabilirsiniz.

LINE INPUT ÇALIŞMASI:

- Ünite bir adet ekstra Line in girişine sahiptir. Analog stereo ses sinyali DVD, CD gibi ekstra cihazdan giriş yapabilirsiniz.

SD/MMC/MS Kart ve USB Disk Oynatma

- USB tuşuna tekrarlı basarak USB, SD/MS/MMC Card ve DVD kaynakları arasında geçiş yapabilirsiniz. U diski USB arayüzüne takınız ve içindekileri okutmak için USB kaynağına geçiş yapınız.
- SD/MS/MMC kartı SD/MS/MMC kart arayüzüne takınız ve içindekileri okutmak için SD/MS/MMC kart kaynağına geçiniz.

Alıcı Çalışması:

AM/FM

- AM/FM geçiş

MO/ST

- FM modunda Mono/Stereo geçişi

MEMORY

- Bir istasyon seçilip, yeni bir frekans ayarlandıktan sonra, frekans saklamayı başlatmak için [MEMORY] tuşuna basınız, kayıt işlemini onaylamak için MEMORY tuşuna tekrar basınız.

AUTO

- FM/AM alıcı modunda otomatik arama ve kaydetme.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0/10 10+

- Ayar modunda, sayı tuşları kayıtlı istasyonlar için kullanılır.
Örneğin, [0] ve [2] tuşlarına basılarak 2. istasyon [1] ve [5] tuşlarına basılarak 15. istasyon seçilebilir.

SEARCH+

- Üst frekanslarla arama.

SEARCH-

- Alt frekanslarla arama.

RADIO+

- Sonraki istasyona geçme.

RADIO-

- Önceki istasyona geçme.

NOT: Tuner modunda, [VOLUME+/-], [CH_LEVEL], [MUTE], [TONE] ve [S.EFFECT] tuşları aktiftir. Detay için, oynatma bölümüne bakınız.

Pratik Çözümler

| Sorun | Sebebe | Çözüm |
|---------------------------------|---|---|
| Güç yok | ● Güç kablosu takılı deęil | ● Güç kablosunu takınız |
| | ● Sigorta bozuk | ● Aynı deęerdeki bir sigorta takınız. |
| Görüntüyok | ● TV video ayarları doęru deęil | ● Uygun ayarı seęiniz. |
| | ● Video ayarları iyi yapılmamış | ● Uygun ayarı seęiniz. |
| | ● Video kablosu iyi bağlanmamış | ● Uygun kabloyu takınız. |
| Ses yok | ● Ses kablosu iyi bağlanmamış | ● Uygun kabloyu takınız. |
| | ● Seęilen kaynak yanlış | ● Uygun kaynaęa geęiniz |
| | ● Ses ayarları doęru yapılmamış | ● Uygun ses ayarını seęiniz |
| Resim bozuk | ● Kirli disk | ● Diski temizleyiniz. |
| | ● İleri/geri alma modunda | ● Bazen zayıf bozulmaların görölmesi normaldir. |
| Oynatma yok | ● Disk yok | ● Diski takınız. |
| | ● Disk kötü | ● Temizleyip tekrar takınız. |
| | ● Disk ters koyulmuş | ● Diski doęru yerleřtiriniz. |
| | ● Kirli disk | ● Diski temizleyiniz |
| | ● TV ekranında menü var | ● Menü kapatma ayarını kullanınız. |
| | ● Ebeveyn kontrolü çalışıyor | ● Ebeveyn kontrol ayarını kapatınız. |
| Tuřlar bozuk | ● Güç dalgası ya da dięer statik parazitlenme | ● Gücü açıp kapatınız ve tekrar deneyiniz. |
| Uzaktan kumanda çalışmıyor | ● Çalışmıyor | ● Kumandayı alıcıya odaklayınız. |
| | ● Uzaktan kumanda mesafesiçok fazla | ● Kumanda mesafesi en fazla 8m olmalıdır |
| | ● Piller zayıf | ● Pilleri yenisi ile deęiřtiriniz |
| Alıcı modunda kanal bulunamıyor | ● Anten baęlı deęil | ● Anteni bağlayınız |
| | ● Kaynak modu alıcıda deęil | ● Alıcı moduna geęiniz |

Teknik Özellikler

DVD Mini Sistem

| | | |
|------------------|--------------------|----------------------------------|
| Güç kaynağı | | AC ~230V/50Hz |
| Güç Tüketimi | | 100W |
| Çalışma şartları | Sıcaklık | -10~+40 °C |
| | Nem oranı | 5%~90% |
| Disk çıkışı | TV Sistemi | MULTI/P AL/NTSC |
| | Çıkış seviyesi | 1V (P-P 75 Ω NEGATİF SENKRONİZM) |
| | Çıkış seviyesi | 1.0~2.2V (rms 1KHz/0dB) |
| | Frekans aralığı | 20Hz~20KHz |
| | S/N | > 80dB(1KHz) |
| | Dinamik aralık | ≥ 70dB(1KHz) |
| | THD+GÜRÜLTÜ | ≤ -60dB(1KHz) |
| Alıcı | AM frekans aralığı | 522 ~ 1620KHz(adım=9kHz) |
| | S/N | 46dB |
| | FM band aralığı | 87.5MHz ~108MHz |
| | S/N(STEREO) | 40dB |
| Bass kontrolü | | ± 7dB(200Hz) |
| Treble kontrolü | | ± 7dB(10KHz) |
| Güç çıkışı | | 25WX2 |
| Frekans cevabı | | ± 1.5dB(20Hz~20KHz) |

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



Üretici Firma
AYYILDIZ ELEKTRİK Lİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.
Adres: Halkalı cad. No:228 Sefaköy-İstanbul-Türkiye
Fax : 0212 6930224
Web : www.goldmaster.com.tr E-mail : info@goldmaster.com.tr