

- Mavi arka kısmını seçmek için CH- ya da CH+ tuşlarını kullanınız:

Sistem	OTOMATİK
CH ▲ / CH ▼ Seçim	VOL + / VOL - : Ayar
Renk sistemi	OTOMATİK
Ses sistemi	DK 6.5M
Mavi arka	AÇIK
Yatay	↔
Dikey	↑ ↓
Zoom	16:9
Seçim ♦	Ayar ◀♦

CH ▲ / CH ▼ Seçim VOL + / VOL - : Ayar

OTOMATİK, PAL, NTSC ve SECAM ayarları arasında geçiş için VOL+, VOL- tuşlarını kullanınız. Lütfen bu ayarı, doğru olarak seçiniz. Aksi durumda bozuk renkte bir görüntü elde edersiniz. Tavsiye edilen seçim OTOMATİK'tir.

- Ses sistemini seçmek için CH- ve CH+ tuşlarını kullanınız:

Sistem	OTOMATİK
CH ▲ / CH ▼ Seçim	VOL + / VOL - : Ayar
Renk Sistemi	OTOMATİK
Ses sistemi	DK 6.5M
Mavi arka	AÇIK
Yatay	↔
Dikey	↑ ↓
Zoom	16:9
Seçim ♦	Ayar ◀♦

BG 5.5M, I 6.0 M, DK 6.5M ve L 6.5M ayarlarından birini seçmek VOL+ tuşunu kullanınız.



Ses sistemini yerel olana ayarlayınız, aksi durumda görüntü ses olmadan gürültülü olacaktır.

Sistem	OTOMATİK
CH ▲ / CH ▼ Seçim	VOL + / VOL - : Ayar
Renk sistemi	OTOMATİK
Ses sistemi	DK 6.5M
Mavi arka	AÇIK
Yatay	↔
Dikey	↑ ↓
Zoom	16:9
Seçim ♦	Ayar ◀♦

CH ▲ / CH ▼ Seçim VOL-/VOL+ tuşları ile mavi arka seçeneğini Sinyal yok durumunda VOL-/VOL+ tuşları ile mavi arka seçeneğini Açıktır ya da Kapalı olarak seçebilirsiniz.

- Yatay kısmını seçmek için CH- / CH+ tuşunu kullanınız:

Sistem	OTOMATİK
CH ▲ / CH ▼ Seçim	VOL + / VOL - : Ayar
Renk sistemi	OTOMATİK
Ses sistemi	DK 6.5M
Mavi arka	AÇIK
Yatay	↔
Dikey	↑ ↓
Zoom	16:9
Seçim ♦	Ayar ◀♦

CH ▲ / CH ▼ Seçim VOL + / VOL - : Ayar
Yatay durumunu uygulamak için VOL - / VOL + tuşlarını kullanınız, görüntüye tekrar dönmem için aynı tuşa basınız.

- Dikey kısmını seçmek için CH -/CH+ tuşlarını kullanınız:

Sistem	OTOMATİK
CH ▲ / CH ▼ Seçim	VOL + / VOL - : Ayar
Renk sistemi	OTOMATİK
Ses sistemi	DK 6.5M
Mavi arka	AÇIK
Yatay	↔
Dikey	↑ ↓
Zoom	16:9
Seçim ♦	Ayar ◀♦

CH ▲ / CH ▼ Seçim VOL + / VOL - : Ayar
Dikey durumunu uygulamak için VOL - / VOL + tuşlarını kullanınız, görüntüye tekrar dönmem için aynı tuşa basınız.