4. Panel tuşlarının tanıtımı



1. ⏻/MOD: Bekleme modunda, ON tuşuna basınız. Cihaz açıkken, TV/CARD/AV modları arasında geçiş yapınız. Bekleme modu için 3 saniye basılı tutunuz.
2. S. SHOW: Card modunda, Resim ve slayt gösterileri okunurken, bir sonrakini değiştir moduna basınız. (Sadece Kart modunda geçerli)
3. CH+/▲ : TV modunda, CHANNEL + tuşuna basınız, OSD MENU ve CARD modunda, yukarı tuşuna basınız.
4. VOL-/◀ : TV modunda, Volume down tuşuna basınız,CARD modunda, sol seçim tuşuna basınız, Volume down tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.
5. CH-/▼:TV modunda, Channels - tuşuna basınız, OSD MENU ya da CARD modundan, aşağı tuşuna basınız..
6. OK/MUSIC: TV modunda, Auto-search tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.; Card modunda, onay tuşuna basınız, slayt gösterisi oynatılırken ON/OFF tuşları ile arka plan müziğini ayarlayabilirsiniz.
7. VOL+/ ▶: TV modunda, Volume up tuşuna basınız,CARD modunda, sağ seçim tuşuna basınız, Volume up tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.
8. MUTE/PICT: TV/CARD/AV modlarında, geçiş için MUTE ve normal ses tuşuna kısa süreli basışlar yapınız, Resim moduna geçiş için 3 saniye basılı tutunuz.
9. EXIT/MENU: Geri tuşu/Menü tuşu;TV/AV modunda,geri tuşuna kısa süreli basınız.; OSD MENU tuşuna uzun süreli basınız; CARD modunda, geri tuşuna kısa süreli basınız. Resim ve Video oynatılırken MENU fonksiyonunu açmak için , USB/CARD tuşlarına basınız.

5. Kumanda tuşlarının tanıtımı

▲: Üst sıradaki kanalların seçimi

▼: Alt sıradaki kanalların seçimi

◀/ ▶: Programı seçmek için ve seçili programı ayarlamak için.

OK/MUSIC: Kart modunda, onaylamak için basınız, slayt gösterisi oynatılırken, arkaplan müziği için ON/OFF tuşlarına basınız.

PICT: Resim moduna geçiş

POWER: Açma/Kapama

MENU: Menü/Kart modunda, ana arayüzü USB ve Kart multi-medya switch olarak ayarlayınız. Dosyalar oynatılırken açmak için basınız.

MUTE: Sessiz tuşu.

CALL: Geçerli programın karakterlerini göstermek için bu tuşa basınız.

SLEEP: Otomatik kapanma modu, kapalı ya da 120dakikaya kadar seçilebilir.

MODE: Bu tuşa TV/CARD/ AV modları arasında geçiş için basınız.

SEARCH: TV modunda, Auto search tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. (Sadece TV modunda)

: Geri tuşu

S.SHOW: Tarama tuşu.

0~9 (Digital key), -/--(Channel shift):

TV modunda, TV kanalını seçmek için basınız (Sadece TV modunda).

P. ADJ: Resim ayarı.