


# GoldMaster

## S-5 USB

### Hoparlör Sistemi

### Kullanma Kılavuzu

#### Hızlı Kurulum



Hoparlörlerin USB bağlantı ucunu bilgisayarınızın USB girişine takınız.

- \* Herhangi bir müzik oynatma programı çalışırken USB bağlantı ucunu çıkarmayınız. Müzik oynatan programı durdurduktan sonra USB bağlantısını kesiniz.

#### S-5 USB ses sistemini kurmak

#### ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ



#### ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKE UYARISI

- \* Lütfen talimatları okuyunuz ve saklayınız.
- \* Uyarılara dikkat ediniz.
- \* Tüm talimatları dikkate alınız.
- \* Cihazı çalıştırmadan önce cihaz üzerinde oluşan tozlanmaları siliniz.

- \* Üretici firmanın talimatları doğrultusunda bağlantılarını yapınız.
- \* Hoparlörleri zarar gelmeyecek ve düşmeyecekleri uygun bir yere koyunuz.
- , \* Hoparlörleri suya yakın yerlerde kullanmayınız ve nemli ortamlarda bırakmayınız.
- \* Hoparlör deliklerine herhangi bir cisim sokmayınız, Elektrik çarpması riski doğabilir, ve uygun havalandırma şartları için hoparlörlerin çevresinde yeterli boş alan sağlayınız.
- \* Kalorifer, soba, gibi cihazların yakınında asla hoparlör sisteminizi kurmayınız.
- \* Hoparlörleri sadece bilgisayarın veya ses aygıtının ses hattı çıkışından çalıştırınız.
- \* Güç kablusunun ayak altında olmamasına dikkat ediniz.
- \* Sadece imalatçı tarafından verilen aksesuarları kullanınız.
- \* Daha fazla koruma için hoparlörleri elektrik prizinden çıkarmadan önce bilgisayarınızı kapatın.
- \* Sistem uzun zaman kullanılmayacaksa, lütfen enerji kablusunu prizden çıkartınız.
- \* Herhangi bir yolla sistemin zarar görmesi; güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, sıvı dökülmesi veya cisimlerin içeri düşmesi, nem tutması cihazın normal çalışmasını veya bozulmasına neden olabilir.
- \* Tüm bakım onarımının nitelikli personel tarafından yapılması önerilir.
- \* Yanan mum gibi yanıcı kaynakları sisteme yaklaştırmayınız.
- \* Priz Sistemi, ses sisteminin yakınında olmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- \* Ürün tasarımı ve özellikleri bildirim gerektirmeksizin değiştirilebilir. Bu özelliklere ürün ana özellikleri, yazılım, yazılım sürücüler ve kullanım kılavuzu dahildir. Bu kullanım kılavuzu ürün için genel bir başvuru rehberidir

## UYARI:

### ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN SİSTEMİ, YAĞMURLU YA DA NEMLİ ORTAMLARDA AÇMAYINIZ

#### S-5 USB ses sistemi kullanımı

Bu kontrollöre ön sağ hoparlörden ulaşılır:

##### Power/Standby

Power ve Standby mod düğmesi. Bu düğme hoparlörü açma veya standby moda geçirmek için kullanılır

##### Hoparlör ses kontrolü

Sistemin tüm ses kontrolünü ayarlar.

#### Teknik Özellikler

- \* Toplam Güç (RMS) : 45 Watt (25 +2 x 10W)
- \* Toplam Peak Güç : 90 Watt (<10% THD)
- \* THD : 0.05% den daha iyi
- \* Sinyal/Gürültü Oranı : >96dB
- \* Frekans Aralığı : 20Hz – 20kHz
- \* Hoparlör Boyutları
- \* Güç kaynağı : 220V-240V AC 50/60Hz
- \* Manyetik koruma

**Cihazın Kullanım ömrü 10 Yıldır.**



#### Üretici Firma

AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

Adres : Halkalı cad. No:228 Sefaköy-İstanbul-Türkiye

Fax : 0212 6930224

Web : [www.goldmaster.com.tr](http://www.goldmaster.com.tr) e-mail : [info@goldmaster.com.tr](mailto:info@goldmaster.com.tr)

